

Allgemein

Der Ultraviolett-Testgeber dient zur Funktionsprüfung von Ultraviolett-Flammenmeldern. Der Testgeber erzeugt eine Ultraviolettstrahlung, die der Strahlung einer offenen Flamme ähnlich ist.

Es können mit dem Testgeber im Prinzip alle gängigen Ultraviolett-Flammenmelder getestet werden.

Funktionstest

Testgeber einschalten (Schiebeschalter seitlich am Gehäuse) und auf den Ultraviolett-Flammenmelder ausrichten. Der Abstand zwischen Melder und Testgeber sollte 3 Meter nicht überschreiten. Falls erforderlich, Griffstücke Typ 392 als Verlängerung verwenden.

Die Reaktionszeit des Melders ist abhängig von der

- a) Distanz zwischen Melder und Testgerät
- b) Ansprechempfindlichkeit des Melders

Batteriewechsel

Die Batterien sollten spätestens dann ausgewechselt werden, wenn die Betriebsanzeige im eingeschalteten Zustand nicht mehr leuchtet.

Achtung !

Der Geber wird mit Hochspannung betrieben.